

*프린터

[컴] HP LaserJet MFP M234dw 프린터를 컴퓨터에서 사용하게 설정하기

*먼저 프린터를 집에 쓰시는 무선 인터넷에 연결을 모두 마친 상태여야 합니다.

1. 바탕화면에서 밑에 위치한 시작 버튼을 왼쪽 한번 클릭합니다.




2. 톱니 바퀴 모양의 설정 버튼을 왼쪽 한번 클릭합니다.



3. 왼쪽 메뉴에서 Bluetooth 및 장치를 왼쪽 한번 클릭합니다.



4. 가운데 메뉴에서 프린터 및 스캐너를 왼쪽 한번 클릭합니다.



5.오른쪽 위에 파란색 버튼의 장치 추가를 왼쪽 한번 클릭합니다.

프린터 또는 스캐너 추가

장치 추가

6.잠시 기다리신 후, 바로 밑에 HP LaserJet MFP M234dw 문구가 보이면, 오른쪽에 위치한 장치 추가를 왼쪽 한번 클릭합니다.



HP LaserJet MFP M234dw (87B08A)
다기능 프린터, 프린터, 스캐너

장치 추가

7.잠시 기다리신 후, 설치가 완료되면, HP LaserJet MFP M234dw 문구 밑에 준비 라는 문구가 보입니다. 그러면 설치가 완료된 것 입니다!



NPI87B08A (HP LaserJet MFP M234dw)
준비

프린터 앱 열기

8.모든 창을 X를 클릭하고 닫고 나가시면 됩니다.